

電器安全

電線延長線，不可經由地毯或掛在有易燃物的牆上。




【檢查插座、插頭是否有焦黑、綠鏽或累積塵埃的現象？】說明：插頭、插座焦黑可能是超過電流所造成。




插頭綠鏽表示插頭附近潮溼，可能讓兩極通電造成電線短路。



插頭累積塵埃容易結合水分，使原本分開的兩極行成通路，造成積污導電現象而短路，由於大量電流過發熱導致火災。



拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，不可僅拉電線，而造成電線內部銅線斷裂。



延長線不可壓在家具或重物下方，以避免發生損壞產生危險。

